



## BATIDORA PLANETARIA

PLANETARY MIXER



Tazón de acero inoxidable

Incluye 3 accesorios  
(globo, paleta y gancho)

3 velocidades  
(mezcla, bate y amasa)

Reja protectora

**LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO**

MODELO  
**BATI-40X**



V1  
Velocidad baja



V2  
Velocidad media



V3  
Velocidad alta

**40 LITROS**

Capacidad del tazón

## PARTES DE SU EQUIPO

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad, ya que el equipo BATI-40X ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo BATI-40X y le será útil para futuras referencias.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### CAPACIDAD DE TAZÓN

40 litros

#### CAPACIDAD DE AMASADO

9 kg

#### VELOCIDAD


125 / 204 / 580 RPM

#### VOLTAJE

127 V 60 Hz

#### POTENCIA

1,500 W



|                     |                   |                      |                        |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1</b>            | <b>2</b>          | <b>3</b>             | <b>4</b>               |
| Switch de encendido | Reja protectora   | Palanca de elevación | Soporte de tazón       |
| <b>5</b>            | <b>6</b>          | <b>7</b>             | <b>8</b>               |
| Tazón               | Seguros laterales | Guarda               | Palanca de velocidades |

### ACCESORIOS



**GANCHO**

Adecuado para mezclar masa y alimento sólido pegajoso, el peso de la masa debe ser el indicado en las especificaciones técnicas y la mezcla debe mantenerse entre el 47% y 50% de agua VS el harina. Para amasado es recomendable la velocidad baja.



**V1 - Velocidad baja**




**PALETA**

Adecuada para piezas delgadas y alimentos en polvo. La paleta trabaja a velocidad media (ideal para fabricación de pasteles).



**V2 - Velocidad media**



**GLOBO**

Adecuado para mezclar alimentos líquidos, tales como la nata, crema y huevo. Se puede utilizar a velocidad media o alta.



**V3 - Velocidad alta**

**PRECAUCIÓN:** Antes de cambiar alguna velocidad, detener la BATI-40X en primer lugar. No mezclar la masa a velocidad media o alta.



## GUÍA RÁPIDA

Antes de usar el equipo BATI-10X asegúrese de que el voltaje de la toma eléctrica, al que se conectará el equipo, sea el adecuado a las especificaciones requeridas.

**VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



## PRECAUCIONES

Para la prueba del equipo los accesorios como globo, paleta y gancho no deben instalarse, de lo contrario podrían ocasionar un accidente.

Seleccione el accesorio y la velocidad recomendada.



## USO DEL EQUIPO

Cuando vaya a mezclar, suba la palanca de elevación para elevar el tazón, hasta tocar el tope y comience a trabajar.

Después de mezclar, baje la palanca de elevación para bajar el tazón.

Es necesario bajar el recipiente para cambiar de accesorio o quitar el tazón.

**NOTA: Cuando coloque los accesorios, es importante tener el tazón en posición inferior. Por seguridad deslice el accesorio hacia arriba en el eje y gírelo hasta que el pasador se arrastre en el eje y alcance la ranura en forma de L en el mando del accesorio. Evite que el accesorio se caiga al girar.**



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas sencillos podrán ser resueltos de acuerdo a la siguiente lista. Si los problemas persisten, por favor contacte a un centro de servicio autorizado Rhino.



## MANTENIMIENTO

Después de utilizar el equipo retire cuidadosamente los accesorios, el tazón y limpie el equipo.

Lubrique las guías de deslizamiento del recipiente, aplicando una pequeña cantidad de aceite o grasa, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la fuente de alimentación eléctrica principal antes de limpiarlo.

El procedimiento correcto para limpiar la zona de salpicadura y las superficies de contacto con los alimentos es el siguiente:



**PRE LIMPIEZA** - Elimine el exceso de residuos alimenticios por barrido o pre enjuague.



**LIMPIEZA** - Retire los desperdicios y la grasa de la superficie usando un detergente.



**ENJUAGUE** - Elimine los desperdicios de alimentos sueltos, grasa y detergente.



## ADVERTENCIAS

**En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.**

No abrir el equipo por su cuenta o la garantía será nula.



El equipo no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.

Proteger el equipo de los insectos, no utilizar insecticidas en aerosol, solo productos sólidos contra insectos.



No dirigir el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia el equipo.

Proteger el equipo del polvo y la humedad ya que pueden dañar el equipo.



| PROBLEMA                                                             | CAUSA                                                                                                                                                  | SOLUCIÓN                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El eje de mezclado no gira después de encender el equipo.            | • Conectores eléctricos sueltos.                                                                                                                       | • Acuda a un centro de servicio autorizado para el servicio de su equipo.                                |
| Fuga de grasa.                                                       | • Los sellos de grasa están desgastados.                                                                                                               | • Acuda a un centro de servicio autorizado para el servicio de su equipo.                                |
| El mando de elevación se encuentra demasiado apretado.               | • Las guías están desgastadas.<br>• El tornillo de avance, el engranaje cónico y el eje de la palanca de elevación.                                    | • Limpiar y engrasar las guías o acuda a un centro de servicio autorizado para el servicio de su equipo. |
| Temperatura del motor está muy alta, aun con velocidad baja.         | • El voltaje está muy bajo.<br>• Sobre carga de voltaje.<br>• La velocidad de trabajo seleccionada es demasiado alta o el accesorio no es el correcto. | • Verifique el suministro de voltaje.<br>• Elija la velocidad y el accesorio adecuado.                   |
| El ruido de la caja de cambio es grave y su temperatura es muy alta. | • Lubricación insuficiente.                                                                                                                            | • Acuda a un centro de servicio autorizado para el servicio de su equipo.                                |
| El accesorio golpea el tazón.                                        | • El accesorio o el tazón están deformados.                                                                                                            | • Acuda a un centro de servicio autorizado para el servicio de su equipo.                                |

## PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BATTI-40X marca Rhino® que usted ha adquirido, cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso, el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación.

El remplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el distribuidor se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:  
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977  
Tel: 55 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7

## ¡En Rhino le brindamos el respaldo técnico que necesita!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:

55 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

### CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel: 55 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx  
www.rhino.mx

Sello del distribuidor